图形点阵液晶显示模块使用手册 TG12864C(L)

广州捷胜吉电子科技

地址:广州市天河区天河路561#新赛格电子城B2226

电话: (020) 33550997 13829772038

网址: WWW. GZJSJDZ. COM

E-mail: CJKD@21CN. COM

录 录

(一)) 概述 •••••••(1)
(_)	外形尺寸图 •••••••(1)
(三)	模块主要硬件构成说明 •••••••••••••(2)
(四)	模块的外部接口 ••••••••••••••(3)
(五)	指令说明 ••••••••••••(3)
(六)	读写操作时序 ••••••••••••(5)
(七)	应用举例 •••••• (6)

一. 概述


TG12864C(L)是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及格 128× 64 全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示, 也可以显示8× 4个(16× 16 点阵)汉字。

主要技术参数和性能: 模块内自带-10 负压, 用于LCD 的驱动电压

- 1. 电源: VDD: +5V;
 - 2. 显示内容: 128(列)× 64(行)点
 - 3. 全屏幕点阵
 - 4. 七种指令
 - 5. 与CPU接口采用8位数据总线并行输入输出和8条控制线
 - 6. 占空比1/64
 - 7. 工作温度: -10℃ ∽ +55℃ , 存储温度: -20℃ ∽ +70℃

二. 外形尺寸图

1. 外形尺寸图




2. 外形尺寸

表 1

ITEM	NOMINAL DIMEN	UNIT
模块体积	$78.0 \times 70.0 \times 13.0$	mm
视域	62.0×44.0	mm
行列点阵数	128 × 64	dots
点距离	0.44×0.60	mm
点大小	0.39 × 0.55	mm

三. 模块主要硬件构成说明

(结构框图)



IC3 为行驱动器。IC1, IC2 为列驱动器。IC1, IC2, IC3 含有以下主要功能器件。了解如下器件有利于对LCD模块之编程。

1. 指令寄存器(IR)

IR 是用于寄存指令码, 与数据寄存器数据相对应。当D/I=0 时, 在E信号下降沿的作用下, 指令码写入IR。

2. 数据寄存器(DR)

DR 是用于寄存数据的, 与指令寄存器寄存指令相对应。当D/I=1 时, 在下降 沿作用下, 图形显示数据写入DR, 或在E 信号高电平作用下由DR 读到DB7∽ DBO 数据总线。DR 和DDRAM 之间的数据传输是模块内部自动执行的。

3. 忙标志: BF

BF 标志提供内部工作情况。BF=1 表示模块在内部操作, 此时模块不接受外部指令和数据。BF=0 时, 模块为准备状态, 随时可接受外部指令和数据。 利用STATUS READ指令, 可以将BF 读到DB7总线, 从检验模块之工作状态。

4. 显示控制触发器DFF

此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DI SPLAY OFF), DDRAM 的内容就显示在屏幕上, DFF=0为关显示(DI SPLAY OFF)。 DDF 的状态是指令DI SPLAY ON/OFF 和RST 信号控制的。

5. XY 地址计数器

XY 地址计数器是一个9 位计数器。高3 位是X 地址计数器, 低6位为Y地址 计数器, XY 地址计数器实际上是作为DDRAM 的地址指针, X 地址计数器为DDRAM 的页指针, Y 地址计数器为DDRAM 的Y 地址指针。

X 地址计数器是没有记数功能的, 只能用指令设置。

Y 地址计数器具有循环记数功能, 各显示数据写入后, Y 地址自动加1, Y 地址指针从0到63。

6. 显示数据RAM (DDRAM)

DDRAM 是存储图形显示数据的。数据为1 表示显示选择, 数据为0 表示显示非选择。DDRAM 与地址和显示位置的关系见DDRAM 地址表(见第6 页)。

7. Z 地址计数器

Z 地址计数器是一个6 位计数器, 此计数器具备循环记数功能, 它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成, 此地址计数器自动加1, 指向下一行扫描数据, RST 复位后Z 地址计数器为0。

Z 地址计数器可以用指令DISPLAY START LINE预置。因此,显示屏幕的起始 行就由此指令控制,即DDRAM的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块 的DDRAM 共64 行,屏幕可以循环滚动显示64 行。

四. 模块的外部接口

外部接口信号如下表2所示:

表 2

管脚名称	LEVER	管脚功能描述
/CS1	H/L	L:选择芯片(左半屏)信号
/CS2	H/L	L:选择芯片(右半屏)信号
GND	0	电源地
VDD	5. 0V	电源电压
VO	_	液晶显示器驱动电压
D/I	H/L	D/I= "H",表示 DB7 ∽ DB0 为显示数据
		D/I= "L", 表示 DB7∽DB0 为显示指令数
		据
R/W	H/L	R/W= "H", E= "H" 数据被读到 DB7∽DB0
		R/W= "L", E= "H→L" 数据被写到 IR 或
		DR
Е	H/L	R/W= "L", E信号下降沿锁存 DB7 ∽ DB0
		R/W= "H", E= "H" DDRAM 数据读到 DB7∽
		DB0
DB0	H/L	
DB1	H/L	
DB2	H/L	数据线
DB3	H/L	
DB4	H/L	
DB5	H/L	
DB6	H/L	
DB7	H/L	
	/CS1 /CS2 GND VDD V0 D/I R/W E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6	/CS1 H/L /CS2 H/L GND 0 VDD 5.0V V0 — D/I H/L R/W H/L B0 H/L DB1 H/L DB2 H/L DB3 H/L DB4 H/L DB5 H/L DB6 H/L

五. 指令说明

表 3

指	指			Ì	令 码				功能		
令	R/W	D/I	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	

显示 ON/OFF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1/0	控制显示器的开 关,不影响 DDRAM 中数据和内部状态
显示起始行	0	0	1	1	显示起始行 (0····63)						指定显示屏从 DDRAM 中哪一行开 始显示数据
设置 X 地址	0	0	1	0	1	1	1	Х:	0	• 7	设置 DDRAM 中的页 地址(X 地址)
设置Y地 址	0	0	0	1		Y 地址 (0···63)					设置地址(Y 地址)
读状态	1	0	B U S Y	0	ON OFF	R S T	0	0	0	0	读取状态 RST 1:复位 0:正常 ON/OFF 1:显示开 0:显示 关 BUSY 0:READY 1:IN OPERATION
写显示 数据	0	1			显示数据						将数据线上的数据 DB7 ∽ DB0 写入 DDRAM
读显示 数据	1	1				显示	数据		将 DDRAM 上的数据 读入数据线 DB7∽ DB0		

1. 显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 0 0 1 1 1 1 1 D

D=1: 开显示(DISPLAY ON)意即显示器可以进行各种显示操作

D=0: 关显示(DISPLAY OFF) 意即不能对显示器可以进行各种显示操作

2. 设置显示起始行

代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 0 1 1 A5 A4 A3 A2 A1 A0

前面在Z 地址计数器一节已经描述了显示起始行是由Z 地址计数器控制的。 $A5 \sim A0$ 的6位地址自动送入Z地址计数器,起始行的地址可以是 $0 \sim 63$ 的任意一行。

例如:

选择A5∽ A0 是62, 则起始行与DDRAM 行的对应关系如下:

DDRAM 行: 62 63 0 1 2 3 · · · · · · · · · · · · · · · · 28 29

屏幕显示行: 1 2 3 4 5 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · 31 32

3. 设置页地址

代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 0 1 0 1 1 1 A2 A1 A0

所谓页地址就是DDRAM的行地址,8 行为一页,模块共64 行即8 页, A2
∽ AO 表示0∽ 7 页。读写数据对地址没有影响, 页地址由本指令或RST 信号改变复位后页地址为0。页地址与DDRAM 的对应关系见DDRAM 地址表。

4. 设置Y 地址(SET Y ADDRESS)

代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 0 0 1 A5 A4 A3 A2 A1 A0

此指令的作用是将A5∽ AO 送入Y 地址计数器,作为DDRAM 的Y 地址指针。在对DDRAM 进行读写操作后, Y 地址指针自动加1, 指向下一个DDRAM 单元。

DDRAM 地址表:

表 4

		CS:	1=0			CS2=0					
Y=	0	1		62	63	0	1		62	63	行号
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DBO	DB0	DB0	DB0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X=0	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	55
X=7	DB0	DB0	DBO	DBO	DB0	DBO	DBO	DB0	DB0	DB0	56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	63

5. 读状态(STATUS READ)

代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 1 BUSY 0 ON/OFF RET 0 0 0 0

当R/W=1 D/I=0 时, 在E 信号为"H"的作用下, 状态分别输出到数据总线 (DB7 \backsim DB0) 的相应位。

BF: 前面已叙述过(见BF标志位一节)。

ON/OFF: 表示DFF触发器的状态(见DFF触发器一节)。

RST: RST=1 表示内部正在初始化, 此时组件不接受任何指令和数据。

6. 写显示数据(WRITE DISPLAY DATE)

代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

形式 0 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0


 $D7 \sim D0$ 为显示数据,此指令把 $D7 \sim D0$ 写入相应的DDRAM 单元,Y地指针自动加1。

7. 读显示数据(READ DISPLAY DATE)


代码 R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 此指令把DDRAM 的内容D7 \backsim D0 读到数据总线DB7 \backsim DB0, Y 地址指针自动加1。

六. 读写操作时序

1. 写操作时序



2. 读操作时序




3. 读写时序参数表

名 称	符 号	最小值	典型值	最大值	单位
E周期时间	Тсус	1000			ns
E高电平宽度	Pweh	450			ns
E低电平宽度	Pwe1	450			ns
E上升时间	Tr			25	ns
E下降时间	Tf			25	ns
地址建立时间	Tas	140			ns
地址保持时间	Tah	10			ns

数据建立时间	Tdsw	200	 	ns
数据延迟时间	Tddr		 320	ns
写数据保持时间	Tdhw	10	 	ns
读数据保持时间	Tdhw	20	 	ns

七. 应用举例

TG12864C(L)与单片机8031的一种接口如图5. 所示: 图 5



利用图5举例介绍编程实例

ORG 0000H

LJMP INITM

ORG 0100H

INITM: MOV SP, #67H

; SET STACK ADDRESS MOV DPTR, #0800H ; SELECT CHIP1 AND CHIP2

MOV A, #3EH ; OFF DISPLAY

LCALL OUTI

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

MOV A, #3FH

; ON DISPLAY

LCALL OUTI

LCALL MS40

LCALL MS40

LCALL MS40

```
MOV R3, #04H
      MOV A, #OB8H
DISP1: PUSH ACC
      LCALL CHIN1
      POP ACC
      INC A
      INC A
      DJNZ R3, DISP1
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
; 显示竖条
      MOV R3, #04H
      MOV A, #OB8H
DISP2: PUSH ACC
      LCALL CHIN2
      POP ACC
      INC A
      INC A
      DJNZ R3, DISP2
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
; 显示横条
      MOV R3, #04H
      MOV A, #OB8H
DISP3: PUSH ACC
      LCALL CHIN3
      POP ACC
      INC A
      INC A
      DJNZ R3, DISP3
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
```

; 显示"*"号

; PAGE NUMBER (2*4=8PAGES)

; PAGEO

```
; 显示汉字
      MOV R3, #04H
      MOV A, #OB8H
DISP4: PUSH ACC
      LCALL CHIN4
      POP ACC
      INC A
      INC A
      DJNZ R3, DISP4
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LCALL MS40
      LJMP INITM
CHIN1: PUSH ACC
                                     ; PUT A ( PAGE NUMBER) INTO STACK
      LCALL OUT1
      MOV A, #40H
                                     ; SET Y ADDRESS
      LCALL OUTI
      MOV R2, #32
LOAD1: MOV A, #55H
      LCALL OUTD
      MOV A, #OAAH
      LCALL OUTD
      DJNZ R2, LOAD1
       POP ACC
       INC A
       LCALL OUTI
       MOV A, #40H
       LCALL OUTI
       MOV R2, #32
LOAD12: MOV A, #55H
       LCALL OUTD
       MOV A, #OAAH
       LCALL OUTD
       DJNZ R2, LOAD12
       RET
                                 ; PUT A ( PAGE NUMBER) INTO STACK
CHIN2: PUSH ACC
       LCALL OUT1
```

; SET Y ADDRESS

MOV A, #40H

LCALL OUTI

MOV R2, #32

LOAD2: MOV A, #OOH

LCALL OUTD

MOV A, #OFFH

LCALL OUTD

DJNZ R2, LOAD2

POP ACC

INC A

LCALL OUTI

MOV A, #40H

LCALL OUTI

MOV R2, #32

LOAD21: MOV A, #OOH

LCALL OUTD

MOV A, #OFFH

LCALL OUTD

DJNZ R2, LOAD21

RET

CHIN3: PUSH ACC

LCALL OUT1

MOV A, #40H

LCALL OUTI

MOV R2, #64

LOAD3: MOV A, #55H

LCALL OUTD

DJNZ R2, LOAD3

POP ACC

INC A

LCALL OUTI

MOV A, #40H

LCALL OUTI

MOV R2, #64

LOAD31: MOV A, #55H

LCALL OUTD

DJNZ R2, LOAD31

RET

CHIN4: PUSH ACC

LCALL OUT1

MOV A, #40H

LCALL OUTI

MOV R2, #64

MOV R1, #00H

; PUT A (PAGE NUMBER) INTO STACK

; SET Y ADDRESS

```
MOV DPTR, #CHINESE
 LOAD4: MOV A, R1
       MOVC A, @A+DPTR
       LCALL OUTD
       INC DPTR
       DJNZ R2,
                 LOAD4
       POP ACC
       INC A
       LCALL OUTI
       MOV R2,
                #64
LOAD41: MOV A,
       MOVC A, @A+DPTR
       LCALL OUTD
       INC DPTR
       DJNE R2,
                 LOAD41
       RET
  MS40: MOV R7,
                 #0E8H
  MS2: MOV R6,
                 #0FFH
  MS1: DJNZ R6,
                  MS1
       DJNZ R7, MS2
       RET
 ; OUT INSTRCTION FOR CHIP1 AND CHIP2
 OTUI: PUSH DPH
       PUSH DPL
       MOV DPTR,
                 #0800H
       MOVX @A+DPTR, A
       POP DPL
       POP DPH
       RET
  OUTD: PUSH DPH
       PUSH DPL
       MOV DPTR,
                  #4800
       MOVX @DPTR, A
       POP DPL
       POP DPH
       RET
CHINNESE: ; ( PAGEO)
DB 10H, 60H, 01H,
                     86H, 60H, 04H, 1cH, e4H, 04H, 04H, 04H, E4H, 1cH,
  04H,
        00H,
              00
DB OOH,
        00H,
              80H,
                    9fH,
                          95H,
                                d5H, 55H,
                                            55H,
                                                  55H,
                                                        15H,
                                                              d5H,
                                                                    15H, 1fH,
  00H,
        00H,
              00
DB 10H,
        61H,
              06H,
                    EOH,
                          18H,
                                84H, E4H,
                                           1CH, 84H,
                                                       65H,
                                                              BEH,
                                                                    24H,
                                                                         0A4H,
64
                    H, 04H,
                            00,
DB OOH,
        00H,
              00H,
                    00H, 7EH,
                                2AH, 2AH, 2AH,
                                                  2AH,
                                                        2AH,
                                                              2AH,
                                                                    7EH, 00H,
```

00H, 00H, 00

(PAGE1)

DB 04, 04H, 7eH, 01H, 40H, 20H, 20H, 10H, 0bH, 04H, 0bH, 10H, 30H, 60H, 20H, 00

DB 04H, 04H, 0FFH, 00H, 00H, 00H, FFH, 41H, 21H, 12H, 0CH, 1BH, 61H, 0COH, 40H, 00

DB 00H, 7FH, 25H, 25H, 25H, 7FH, 00H, 00H, 7FH, 25H, 25H, 25H, 25H, 7FH, 00H